GLS-R2820 ファームウェア更新マニュアル

手順(1)

ダウンロードしたファームウェア更新データを選択して右クリックし、 「すべて展開」を選択してフォルダを解凍します。



手順(2)

解凍したフォルダ内にあるファイル「SPHOST.BRN」を microSD カードに保存し、 GLS-R2820 のモニター部に microSD カードを挿入します。





手順(3)

GLS-R2820 の電源を ON にし、メニューキーを押してメインメニューを開きます。 開いたメインメニューから「インフォメーション」を選択し、 インフォメーション画面を開きます。



手順(4)

画面右上の>キーを押すと、「ファームウェアを今すぐ更新しますか?」と 表示されるので、確認キーを押すと更新が開始されます。 ファームウェアの更新が完了すると、本体が再起動します。





手順(5)

言語が英語に設定されているので、メインメニューの「LANGUAGE」から日本語に 変更してください。



手順(6)

メインメニューからインフォメーション画面を開き、バージョンが更新されているかを 必ず確認してください。



以上